Original	Rechange
Power	Power
Input	AV / Input / RDS
VF	Shift + 1
AR	Shift + 2
SAT	Shift + 0
SAT	Shift + 3
Tv/Radio	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Menu	Menu / Home

Original	Rechange
0	0
FAV	Fav / Marker / PC
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Text	Text / Goto
Up	Up
Mute	Mute / Dimmer
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Back	Back / Return
Down	Down
Exit	Exit / Cancel / Clear
Vol +	Vol +
APP	Shift + Green / APP / Repeat

Original		Rechange		Original	Rechange
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+		
V-	Vol -	VOL −	Vol -		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-		
Audio	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
Sub	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
List	List	LIST SMART	Smart / List		
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		