Original		Rechange	
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Power		Power
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	⊣[/]I←	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	[↔]	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	[▼]	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	O)I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
3D	3D	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Original		Rechange	
9	9	BLUETOOTH 9	9
AD	AD	SURROUND ⏏	Eject / Surround
0	0	HDMI-SAT 0	0
	Recall	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back / Return
	Vol +	+ VOL	Vol +
	[i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
P	PR+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P	PR-	CH PAGE −	CH- / Page-
QUICK	Quick	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	[o]	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up	▲	Up
	▲	SHIFT + ▲	Shift + Up

Original		Rechange		Original		Rechange	
GUIDE	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	LIST	List	LIST SMART	Smart / List
« ◄	Left	◄	Left	TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
OK	OK	OK	OK	REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
► »	Right	►	Right		Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return		Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
▼ »	Down	▼	Down		Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
▼ »	▼	SHIFT +	VOL − Shift + Vol -		Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
EXIT	EXit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
◄◄	<<	TUNE- ◄◄	<< / Tune-				
◄◄	<<	SHIFT +	TUNE- ◄◄ Shift + << /				
►	Play	SLOW ►	Play / Slow				
►►	>>	TUNE+ ►►	>> / Tune+				
►►	>>	SHIFT +	TUNE+ ►► Shift + >> /				
I◄◄	I <<	PRESET- I◄◄	I << / Preset-				
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold				
II	Pause	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze				
►►I	>>I	PRESET+ ►►I	>>I / Preset+				