Original		Rechange	
ON/STANDBY	On/ Standby		Power
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
OPEN/CLOSE	Open/ Close	ZOOM	Eject
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
T-SEARCH	T- Search	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options

Original		Rechange	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
TITLE	Title	DISC NAV LIST	List
OK	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
◀◀	<<	<<	<<
▶▶	>>	>>	>>
⏮	I <<	⏮	I <<
⏭	>>I	⏭	>>I
PLAY/PAUSE	Play/ Pause	PLAY MODE	Play
STEP	Step	II	Pause
STOP	Stop	■	Stop
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A- B	HOME SMART	Smart
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit

Original		Rechange		Original	Rechange
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
SLOW	Slow	PICTURE FORMAT	Format		
ZOOM	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject		
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep		
RANDOM	Random	B	Green		
ANGLE	Angle	A	Red		