Original		Rechange	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI - SAT 0	0
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
TV/FAV RADIO	Tv/Fav/Radio	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Original		Rechange	
TV/FAV RADIO	Tv/Fav/Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
P	P +	CH PAGE +	CH+ / Page+
P	P -	CH PAGE −	CH- / Page-
	Vol-	VOL −	Vol-
	Vol+	VOL +	Vol+
	Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	→I[/]I←	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Index / [i+]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Text / Mix	GOTO TEXT	Text / Goto
	[▼]	LIST SMART	Smart / List
	Dual I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Original		Rechange	
	[≡o]	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
	I<< / [≡?]	PRESET-	I<< / Preset-
	<< / Hold	TUNE-	<< / Tune-
	>> / Size	TUNE+	>> / Tune+
	>>I / [≡x]/[O]	PRESET+	>>I / Preset+
	>>I / [≡x]/[O]	SURROUND	Eject / Surround
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Rechange