| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| FREEZE | Freeze | SHIFT + II | Shift + Pause |
| PIC MODE | Pic Mode | PICTURE FORMAT | Format |
| PIC SIZE | Pic Size | ECO 3D | 3D |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 100 | -/-- GUIDE | Guide |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| FAV | FAV | SHIFT + FAV PRE-CH | Shift + Pre Ch |
| + VOL | Vol+ | + VOL | Vol + |
| VOL – | Vol- | VOL – | Vol - |
| RECALL | Recall | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| C.CAPTION | C.Caption | HOME SMART | Smart |
| ▲ CH | CH+ | + CH | Ch + |
| CH ▼ | CH- | CH – | Ch - |
| CH RTN | CH RTN | RETURN BACK | Back |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| BACK ◀ | Left / Back CB | ◀ | Left |
| ENTER | Enter | OK | Ok |
| ▶ NEXT | Right / Next CB | ▶ | Right |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT | Exit |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| EJECT | Eject | ZOOM | Eject |
| PAUSE/STEP | Pause / Step | | Pause |
| PLAY | Play | PLAY MODE | Play |
| STOP | Stop | | Stop |
| SKIP | I<< Skip | | I<< |
| SKIP | >>I Skip | | >>I |
| REW | << REW | | << |
| FF | >> FF | | >> |

| Original | Rechange |
|---|---|
| | |