Mandis shop

Toshiba SE-R0448

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Pop Up Menu	D. Menu
Open/Close	Eject	Return	Back
Setting	Options	Top Menu	Menu
1	1	Up	Up
2	2	Left	Left
3	3	OK	Ok
4	4	Right	Right
5	5	Down	Down
6	6	Repeat	Text
7	7	A-B	TV/R
8	8	Goto	List
9	9	Display	Info
0	0	<</ <<I	<<
OSC	Guide	Play/Pause	Play
Clear	Exit	>>/I >>	>>
Home2	Media	I <<	I <<
Home	Smart	Stop	Stop

Original		Rechange		Original	Rechange
	I>/II>		Pause		
	>>I		>>I		
PROGRAM	Red/Program	A	Red		
PROGRAM	Red/Program	PROG SLEEP	Sleep		
DIGEST	Green/Digest	B	Green		
ZOOM	Yellow/Zoom	C	Yellow		
ZOOM	Yellow/Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject		
BOOKMARK	Blue/Bookmark	D	Blue		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual		
PIP	PIP	PICTURE FORMAT	Format		
PIP AUDIO	PIP Audio	ECO 3D	3D		
ANGLE	Angle	FAV PRE-CH	Pre Ch		
HDMI	HDMI	TIMER AV	AV		