| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Open / Close | ZOOM | Eject |
| | Card / USB | APP MEDIA | Media |
| | Subtitle | AD SUBT | Subt |
| | Disc | HOME SMART | Smart |
| | Language | SOUND DUAL | Dual |
| | DVD / DVB | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | 10+ | GUIDE | Guide |
| | Repeat | REPEAT TEXT | Text |
| | A-B | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| | Zoom | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject |
| | Setup | SETTINGS OPT | Options |
| | PBC | SEARCH TV/R | TV/R |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| | Enter | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| | Title | DISC NAV LIST | List |
| | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| | Pause | | Pause |
| | Slow | SHIFT + PLAY MODE | Shift + Play |
| | Resume | SHIFT + | Shift + Stop |
| | << | | << |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| | >> | | >> | | |
| | Play | PLAY MODE | Play | | |
| | I<< | | I<< | | |
| | >>I | | >>I | | |
| | Stop | | Stop | | |
| | 3D | ECO 3D | 3D | | |
| | Vol+ | + VOL | Vol + | | |
| | Vol- | VOL − | Vol - | | |
| | Mute | MUTE | Mute | | |
| | Step | SHIFT + | Shift + Pause | | |
| | OSD | DISPLAY INFO | Info | | |
| | L/R | FAV PRE-CH | Pre Ch | | |
| | Prog | PROG SLEEP | Sleep | | |
| | Clear | CLEAR EXIT | Exit | | |
| | Goto | RETURN BACK | Back | | |
| | | | | | |
| | | | | | |