Original		Rechange	
POWER	Power	POWER	Power
TV/AV	Tv/AV	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/--	-/--	- / -- GUIDE	Guide
SYSTEM	System	APP MEDIA	Media
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Rechange	
S-MODE	S.Mode	SOUND DUAL	Dual
CALL	Call	RETURN BACK	Back
P-MODE	P.Mode	ECO 3D	3D
CH+	Up		Up
CH-	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
CH+	CH+	+ CH	Ch +
CH-	CH-	CH −	Ch -
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TXT/TV	TXT/TV	REPEAT TEXT	Text
MIX	Mix	AD SUBT	Subt
SUB/NICAM	Sub/Nicam	HOME SMART	Smart
HOLD	Hold	SETTINGS OPT	Options
REVEAL	Reveal	SEARCH TV/R	TV/R

Original		Rechange	
INDEX	Index	DISPLAY INFO	Info
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit
RED	Red	A	Red
GREEN	Green	B	Green
YELLOW	Yellow	C	Yellow
CYAN	Cyan	D	Blue

Original	Rechange