Original	Rechange
Power Mute	Power
Volume +	VOL +
Volume -	VOL -
Audio / Sys Menu	Audio
<< / Tune	Rewind
>> / Tuner Up	Fast Forward
I<< / Seek Dn	First
>>I / Seek Up	Last
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Open / Close	P/C / FAV
SRC	VOD
Up	UP
Down	DOWN
Right	RIGHT
Left	LEFT

Original	Rechange
OK	OK
DVD Menu /	MENU
Set Up	MEDIA
Title	INFO
DVD OSD	SRC
DVD Audio	OPT+
Goto	-/-- / EPG
Angle	Red (A)
Repeat	TEXT
Subtitle	Subt.
Loud / AF	EXIT
GPS Mode / TA	BACK
Navi Voice	TV/R
Zoom	WIDE
1	1
2	2
3	3

Original		Rechange	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
BAND 0	0 / Band	0	0

Original	Rechange