| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Source | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 3D | 3D | SHIFT + CD-STB 3 | Shift + 3 |
| 0 | 0 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| | Recall | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | P+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Vol - | VOL - | Vol - |
| | [i+] | ANGLE INFO | Info / Angle |
| | P- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up | | Up |
| | Home | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| | Right | | Right |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| EXIT | Exit | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| QUICK | Quick | LIST SMART | Smart / List |
| | [>] | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | */O | PRESET- | I<< / Preset- |
| | */Q | PRESET+ | >>I / Preset+ |

| Original | | Rechange | | Original | Rechange |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| | Red | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search | | |
| | Green | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| | Yellow | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| | Blue | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| I/II | O)/I/II | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| | Format | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| ◄◄ | << | TUNE- ◄◄ | << / Tune- | | |
| ▮▮ | Pause | STEP-FREEZE ▮▮ | Pause / Step / Freeze | | |
| ►► | >> | TUNE+ ►► | >> / Tune+ | | |
| REC | Rec | REC MODE ● | Rec / Rec Mode | | |
| ► | Play | SLOW ► | Play / Slow | | |
| ■ | Stop | HOLD ■ | Stop / Hold | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |