Original	Rechange
Power	Power
Mute	Mute
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Menu	Menu
[i]/Info	Info
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Original	Rechange
9	9
0	0
-/--/Exit	Shift + Guide
P+	Ch +
P-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
PP	Pre Ch
Swap/P<P	List
I-II	Dual
Tv/DTV	TV/R
AV/Source	AV
Red/↑	Red
Green/↓	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
[≡]/Text	Text

Original		Rechange		Original	Rechange
	[≡o]		Options		
	[≡+] / [+]		Format		
	[≡x] / [■■]		Subt		
	[. ≡]		Back		
	[≡?]		Exit		
	[≡♦] / [+] / Wide		3D		
	[≡i] / Guide		Guide		