Original		Rechange	
Power		Power	
Mute		Mute / Dimmer	
HDMI		SHIFT + 0	Shift + 0
FAV		Fav / Marker / PC	
Tv/Radio		TV/Radio /	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
Media		Display / Media	
0		0	
LIB		D.Menu / Top Menu	

Original		Rechange	
Vol +		Vol +	
P:P		Smart / List	
CH+		CH+ / Page+	
Vol -		Vol -	
EPG		Guide / EPG / -/--	
CH-		CH- / Page-	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Menu		Menu / Home	
Info		Info / Angle	
Back		Back / Return	
Up		Up	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Down		Down	
Rec		Rec / Rec Mode	
Play		Play / Slow	

Original		Rechange		Original	Rechange
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
SUBT.	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
OPT	Opt.	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		