Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Down	Down
[i+]	Info / Angle	◑ / P. Mode	Picture / Format
DTT/TV	Display / Media	Vol +	Vol +
AV1	Shift + 1	I/II	Audio / Lang I/II
AV2	Shift + 2	P+	CH+ / Page+
AV3	Shift + 3	Vol -	Vol -
AV4	Shift + 4	Mute	Mute / Dimmer
AV5	Shift + 5	P-	CH- / Page-
RGB1	Shift + 6	1	1
RGB2	Shift + 7	2	2
Menu	Menu / Home	3	3
Back	Back / Return	4	4
Up	Up	5	5
Left	Left	6	6
OK	OK	7	7
Right	Right	8	8
♪ / S. Mode	Sound / Title	9	9

Original	Rechange	Original	Rechange
◨ 2-4-12 / [▶|◀	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0	HDMI - SAT 0 0		
[I≡]	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
GUIDE [≡i]	LIST SMART Smart / List		
[≡X]	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
SLIDE SHOW [...] / Slide Sho	SHIFT + NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		
ROTATE [≡?] / Rotate	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		
[≡]	GOTO TEXT Text / Goto		
[<>]	SIZE ZOOM Zoom / Size		
SWIVEL Swivel	SHIFT + YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /		
PHOTO Photo	SHIFT + Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime		

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power		
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Pause	Pause / Step / Freeze		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Menu	Menu / Home		
Up	Up		
Left	Left		
OK	OK		
Right	Right		
Down	Down		
P+	CH+ / Page+		
P-	CH- / Page-		

Original		Rechange	
	Power		Power
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
	Vol +	VOL +	Vol +
P	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL −	Vol -
P	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7

Original		Rechange	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0