Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Source	AV / Input / RDS
1	1	P-	CH- / Page-
2	2	Home	Menu / Home
3	3	Guide	Guide / EPG / -/--
4	4	i	Info / Angle
5	5	Up	Up
6	6	Left	Left
7	7	OK	OK
8	8	Right	Right
9	9	Down	Down
Lang	Audio / Lang I/II	Back	Back / Return
0	0	Exit	Exit / Cancel / Clear
TXT	Text / Goto	Netflix	Shift + Red / Netflix /
Vol +	Vol +	YouTube	Shift + Yellow / YouTube /
Mute	Mute / Dimmer	☼1	Display / Media
P+	CH+ / Page+	prime video	Shift + Blue / Prime
Vol -	Vol -	Red	Red / Netflix / Search

Original	Rechange	Original	Rechange
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Pause	Pause / Step / Freeze		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		