Mandis shop

RC1243

Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	Up	Up
1	1	Left	Left
2	2	OK	OK
3	3	Right	Right
4	4	Down	Down
5	5	Red	Red / Netflix / Search
6	6	Mute	Mute / Dimmer
7	7	Green	Green / APP / Repeat
8	8	AV	AV / Input / RDS
9	9	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
M	Menu / Home	TV	TV/ Radio /
0	0	Blue	Blue / Prime Video / Random
- -	Guide / EPG / -/- -	TXT	Text / Goto
Vol -	Vol -		
Vol +	Vol +		
P-	CH- / Page-		
P+	CH+ / Page+		

https://telecommandes.mandis.be/fr/13956-1833-telecommande-de-replacement-pour-RC1243-30940.htm