Original		Rechange	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Power		Power
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
PIC	PIC	FORMAT PICTURE	Picture / Format
SOUND	Sound	TITLE SOUND	Sound / Title
FREEZE	Freeze	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	[--]	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D.Menu / Top Menu
	[I]	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
A-SCAN	A-Scan	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
VOL-	Vol-	VOL −	Vol-
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol+
CH-	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
CH+	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
MENU M	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up

Original		Rechange	
SOURCE S	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
DTV DTV MENU	DTV Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto
	Play/Pause	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
SUPAGE	-/Supage	SHIFT +	Shift + Down
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+

Original	Rechange	Original	Rechange
GOTO +/Goto	SHIFT + ▲ Shift + Up		
1 1	TV 1 1		
2 2	DVD 2 2		
3 3	CD - STB 3 3		
4 4	VIDEO 4 4		
5 5	TAPE 5 5		
6 6	TUNER 6 6		
7 7	AUX - HDD 7 7		
8 8	USB 8 8		
9 9	BLUETOOTH 9 9		
FAV FAV LIST FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
0 0	HDMI - SAT 0 0		
RECALL Recall	RETURN BACK Back / Return		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
MODE Green/Mode	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
ZOOM Yellow/Zoom	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
SCHEDULE Blue/Schedule	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		