Original	Rechange	Original	Rechange
Standby	SHIFT + Power	Entertain	3
Power	Power	Movie	4
CD	SHIFT + 3	Standard	5
MD/CD-R	SHIFT + 5	Select	6
Tuner	SHIFT + 6	Exto Sur.	7
*	SHIFT + 9	Direct ST	8
DVD	SHIFT + 2	Speakers	9
DTV/CBL	SHIFT + 1	Enhancer	0
DVR	SHIFT + 8	Night	Guide / EPG / -/--
V-AUX	SHIFT + 7	Straight	Fav / Marker / PC
Multi CH In	SHIFT + 4	Title/Level	Sound / Title
Sleep	Sleep / Timer	Up	Up
Vol +	Vol +	Set Menu	Menu / Home
Vol -	Vol -	Left/-	Left
Mute	Mute / Dimmer	Enter	OK
Stereo	1	Right/+	Right
Music	2	Return/Dab Memory	Back / Return

Original		Rechange	
PRESET/CH	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
POWER	System Power 2	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
STANDBY	Standby 2	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Original	Rechange

Original	Rechange	Original	Rechange
POWER AV — Power AV	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS	SLEEP — Sleep	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
STANDBY — Standby	SHIFT + Power — Shift + Power	MODE — << DVD	TUNE- — << / Tune-
POWER — Power	Power	PTY SEEK — Stop DVD	HOLD — Stop / Hold
CD — CD	SHIFT + CD-STB 3 — Shift + 3	START — >> DVD	TUNE+ — >> / Tune+
MD/CD-R — MD/CD-R	SHIFT + TAPE 5 — Shift + 5	+ VOLUME — Vol +	+ VOL — Vol +
TUNER — Tuner	SHIFT + TUNER 6 — Shift + 6	VOLUME – — Vol -	VOL – — Vol -
* — *	SHIFT + BLUETOOTH 9 — Shift + 9	MUTE — Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
DVD — DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2	STEREO 1 — 1 DVD	TV 1 — 1
DTV/CBL — DTV/CBL	SHIFT + TV 1 — Shift + 1	MUSIC 2 — 2 DVD	DVD 2 — 2
DVR — DVR	SHIFT + USB 8 — Shift + 8	ENTERTAIN 3 — 3 DVD	CD-STB 3 — 3
V-AUX — V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7 — Shift + 7	MOVIE 4 — 4 DVD	VIDEO 4 — 4
REC DISC SKIP — Disc Skip DVD	GOTO TEXT — Text / Goto	STANDARD 5 — 5 DVD	TAPE 5 — 5
Pause DVD	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze	SELECT 6 — 6 DVD	TUNER 6 — 6
MULTI CH IN — Multi CH In	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4	EXTD SUR. 7 — 7 DVD	AUX-HDD 7 — 7
FREQ/TEXT — I<< DVD	PRESET- — I<< / Preset-	DIRECT ST. 8 — 8 DVD	USB 8 — 8
Play DVD	SLOW — Play / Slow	SPEAKERS 9 — 9 DVD	BLUETOOTH 9 — 9
EON — >>I DVD	PRESET+ — >>I / Preset+	ENHANCER 0 — 0 DVD	HDMI-SAT 0 — 0

Original		Rechange		Original	Rechange
NIGHT +10	+10 DVD	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
STRAIGHT ENT.	ENT DVD	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
LEVEL TITLE BAND	Title DVD	TITLE SOUND	Sound / Title		
	Up DVD		Up		
SET MENU MENU SRCH MODE	Menu/Set Menu/Search	HOME MENU	Menu / Home		
A/B/C/D/E	Left/- DVD		Left		
ENTER	Enter DVD	OK	OK		
A/B/C/D/E	Right/+ DVD		Right		
RETURN DAB MEMORY	Return/DAB Memory DVD	RETURN BACK	Back / Return		
PRESET/CH	Down DVD		Down		
DISPLAY	Display DVD	MEDIA DISPLAY	Display / Media		

Original	Rechange
Standby	SHIFT + Power
Power	Power
CD	SHIFT + 3
MD/CD-R	SHIFT + 5
Tuner	SHIFT + 6
*	SHIFT + 9
DVD	SHIFT + 2
DTV/CBL	SHIFT + 1
DVR	SHIFT + 8
V-AUX	SHIFT + 7
Disc Skip CD	GOTO TEXT / Text / Goto
Pause CD	STEP-FREEZE / Pause / Step / Freeze
Multi CH In	SHIFT + 4
I<< CD	PRESET- / I<< / Preset-
Play CD	SLOW / Play / Slow
>>I CD	PRESET+ / >>I / Preset+
Sleep	TIMER SLEEP / Sleep / Timer

Original	Rechange
<< CD	TUNE- / << / Tune-
Stop CD	HOLD / Stop / Hold
>> CD	TUNE+ / >> / Tune+
Vol +	VOL +
Vol -	VOL -
Mute	DIMMER MUTE / Mute / Dimmer
1 CD	TV 1 / 1
2 CD	DVD 2 / 2
3 CD	CD-STB 3 / 3
4 CD	VIDEO 4 / 4
5 CD	TAPE 5 / 5
6 CD	TUNER 6 / 6
7 CD	AUX-HDD 7 / 7
8 CD	USB 8 / 8
9 CD	BLUETOOTH 9 / 9
0 CD	HDMI-SAT 0 / 0
+10 CD	-/-- GUIDE EPG / Guide / EPG / -/--

Original	Rechange	Original	Rechange
STRAIGHT ENT. ENT CD	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
LEVEL TITLE BAND Title/Level/Band	TITLE SOUND Sound / Title		
Up	Up		
SET MENU MENU SRCH MODE Set Menu	HOME MENU Menu / Home		
A/B/C/D/E Left/-	Left		
ENTER Enter	OK OK		
A/B/C/D/E Right/+	Right		
RETURN DAB MEMORY Return/Dab	RETURN BACK Back / Return		
PRESET/CH Down	Down		
DISPLAY Display CD	MEDIA DISPLAY Display / Media		

Original	Rechange
Standby	SHIFT + Power
Power	Power
CD	SHIFT + 3
MD/CD-R	SHIFT + 5
Tuner	SHIFT + 6
*	SHIFT + 9
DVD	SHIFT + 2
DTV/CBL	SHIFT + 1
DVR	SHIFT + 8
V-AUX	SHIFT + 7
Multi CH In	SHIFT + 4
Freq/Text Tuner	I<< / Preset-
EON Tuner	>>I / Preset+
Sleep	Sleep / Timer
PTY Seek Mode	<< / Tune-
PTY Seek Start Tuner	>> / Tune+
Vol +	Vol +

Original	Rechange
Vol -	Vol -
Mute	Mute / Dimmer
1 Tuner	1
2 Tuner	2
3 Tuner	3
4 Tuner	4
5 Tuner	5
6 Tuner	6
7 Tuner	7
8 Tuner	8
9 Tuner	9
0 Tuner	0
ENT Tuner	Fav / Marker / PC
Band Tuner	Play / Slow
Up Tuner	Up
Search Mode	Red / Netflix / Search
Left/- Tuner	Left

Original	Rechange	Original	Rechange
ENTER Enter Tuner	OK OK		
A/B/C/D/E Right / + Tuner	Right		
RETURN DAB MEMORY DAB Memory	RETURN BACK Back / Return		
PRESET/CH Down Tuner	Down		
DISPLAY Display Tuner	MEDIA DISPLAY Display / Media		