Original		Rechange	
POWER	Power		Power
STANDBY	Standby	SHIFT +	Shift + Power
USB	USB	1	1
CD	CD	2	2
MD/CD-R	MD/CD-R	3	3
TUNER	TUNER	4	4
DVD	DVD	5	5
DTV/CBL	DTV/CBL	6	6
DVR	DVR	7	7
V-AUX/DOCK	V-AUX/DOCK	8	8
A	A	A	Red
B	B	B	Green
C	C	C	Yellow
D	D	D	Blue
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
–	Volume-	VOL –	Vol -

Original		Rechange	
1	Scene 1	SHIFT + A	Shift + Red
2	Scene 2	SHIFT + B	Shift + Green
3	Scene 3	SHIFT + C	Shift + Yellow
4	Scene 4	SHIFT + D	Shift + Blue
BAND LEVEL TITLE	Level	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
PRESET/CH ▲	Up	▲	Up
PRESET/CH ▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
PROG – 1	Prog-	CH –	Ch -
PROG + 2	Prog+	+ CH	Ch +
ENHANCER 3	Enhancer	SHIFT + 1	Shift + 1
SUR. DECODE 4	Sur. Decode	SHIFT + 2	Shift + 2

Original		Rechange	
STRAIGHT 5	Straight	SHIFT + 3	Shift + 3
DIRECT 6	Direct	SHIFT + 4	Shift + 4
NIGHT 7	Night	SHIFT + 5	Shift + 5
PARAMETER 8	Parameter	SHIFT + 6	Shift + 6
MULTI CH IN 9	Multi CH In	HOME SMART	Smart
AUDIO SEL 0	Audio Sel	APP MEDIA	Media
SLEEP ENT	Sleep	PROG SLEEP	Sleep

Original	Rechange

Original		Rechange	
POWER AV	Power AV		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
–	Volume-	VOL –	Vol -
BAND LEVEL TITLE	Band	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	SHIFT +	DISPLAY INFO Shift + Info
PRESET/CH ▲	Preset+	▲	Up
PRESET/CH ▼	Preset-	▼	Down
A/B/C/D/E ▶	A/B/C/D/E+	▶	Right
A/B/C/D/E ◀	A/B/C/D/E-	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
EON	EON	APP MEDIA	Media
MODE—PTY S	PTY SEEK Mode	CH –	Ch -
Y SEEK—START	PTY SEEK Start	+ CH	Ch +

Original		Rechange	
PROG 1	1	1	1
PROG 2	2	2	2
ENHANCER 3	3	3	3
SUR. DECODE 4	4	4	4
STRAIGHT 5	5	5	5
DIRECT 6	6	6	6
NIGHT 7	7	7	7
PARAMETER 8	8	8	8
MULTI CH IN 9	9	9	9
AUDIO SEL 0	0	0	0
SLEEP ENT	ENT	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Rechange	
POWER AV	Power AV		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
–	Volume-	VOL –	Vol -
BAND LEVEL TITLE	Title	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
PRESET/CH ▲	Up	▲	Up
A/B/C/D/E ◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
A/B/C/D/E ▶	Right	▶	Right
PRESET/CH ▼	Down	▼	Down
REC	Rec	REC MODE	Rec
■	Stop	■	Stop
❚❚	Pause	❚❚	Pause
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play

Original		Rechange	
INFO ◀◀	<<	«	<<
EON ▶▶	>>	»	>>
MODE—PTY S ⏮	I<<	⏮	I<<
Y SEEK—START ⏭	>>I	⏭	>>I
PRO 1	1	1	1
ROG 2	2	2	2
ENHANCER 3	3	3	3
SUR. DECODE 4	4	4	4
STRAIGHT 5	5	5	5
DIRECT 6	6	6	6
NIGHT 7	7	7	7
PARAMETER 8	8	8	8
MULTI CH IN 9	9	9	9
AUDIO SEL 0	0	0	0
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
SLEEP ENT	ENT	FAV PRE-CH	Pre Ch

Original		Rechange	
POWER AV	Power AV		Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
VOLUME +	Volume+	+ VOL	Vol +
–	Volume-	VOL –	Vol -
BAND LEVEL TITLE	Title	HOME SMART	Smart
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
PRESET/CH	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
PRESET/CH	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
REC	Rec	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
	Pause		Pause
	Play	PLAY MODE	Play

Original		Rechange	
INFO	<<		<<
EON	>>		>>
MODE – PTY S	I<<		I<<
Y SEEK – START	>>I		>>I
PRO 1	1	1	1
ROG 2	2	2	2
ENHANCER 3	3	3	3
SUR. DECODE 4	4	4	4
STRAIGHT 5	5	5	5
DIRECT 6	6	6	6
NIGHT 7	7	7	7
PARAMETER 8	8	8	8
MULTI CH IN 9	9	9	9
AUDIO SEL 0	0	0	0
+10	+10	- / -- GUIDE	Guide
SLEEP ENT	ENT	FAV PRE-CH	Pre Ch