Mandis shop

Yamaha 313924871873

Original		Rechange	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
TOP MENU/RETURN	Top	RETURN BACK	Back
ON SCREEN	On Screen	DISPLAY INFO	Info
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
	Up		Up
	Down		Down

Original		Rechange	
	Right		Right
	Left		Left
ENTER OK	Enter/OK	OK	Ok
	I<<		I<<
	>>I		>>I
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
STOP	Stop		Stop
PAUSE	Pause		Pause
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
ANGLE	Angle	A	Red
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
A-B	A-B	B	Green
SCAN	Scan	APP MEDIA	Media
MUTE	Mute	MUTE	Mute