Original	Rechange
Power Receiver	Power
Power Source	Shift + Power
Tuner	Red
USB	Green
Net	Yellow
Phono	Blue
Party	Smart
HDMI Out	Media
Program Up	Ch +
Program Down	Ch -
Volume+	Vol +
Volume-	Vol -
Mute	Mute
Pop-Up Menu	Menu
Top Menu	Shift + Menu
Option	Options
Display	Shift + Info

Original	Rechange
Return	Back
On Screen	Eject
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
Play/Band	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
Mode	3D
Tuning >>	>>
<< Tuning	<<
Preset >>I	>>I
I<< Preset	I<<
Movie	Subt
Music	Dual

Original		Rechange	
SUR. DECODE	Sur. Decode	SEARCH TV/R	TV/R
STRAIGHT	Straight	TIMER AV	AV
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
ENHANCER	Enhancer	PICTURE FORMAT	Format
PURE DIRECT	Pure Direct	DISC NAV LIST	List
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE	Guide

Original		Rechange	
ENT	ENT.	FAV PRE-CH	Pre Ch
1	HDMI 1	SHIFT + 1	Shift + 1
2	HDMI 2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	HDMI 3	SHIFT + 3	Shift + 3
4	HDMI 4	SHIFT + 4	Shift + 4
5	HDMI 5	SHIFT + 5	Shift + 5
6	HDMI 6	SHIFT + 6	Shift + 6
7	HDMI 7	SHIFT + 7	Shift + 7
V-AUX	V-AUX	SHIFT + 8	Shift + 8
1	AV 1	SHIFT + 9	Shift + 9
2	AV 2	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
3	AV 3	SHIFT + 0	Shift + 0
4	AV 4	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
5	AV 5	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
6	AV 6	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
1	Audio 1	SHIFT + ▶	Shift + Right
2	Audio 2	SHIFT + ◀	Shift + Left

Original	Rechange	Original	Rechange
BD/DVD Scene	SHIFT + A Shift + Red		
TV Scene	SHIFT + B Shift + Green		
NET Scene	SHIFT + C Shift + Yellow		
Radio Scene	SHIFT + D Shift + Blue		

Original	Rechange
Power Receiver	Power
Power Source	SHIFT + Power — Shift + Power
Party	HOME SMART — Smart
HDMI Out	APP MEDIA — Media
Mute	MUTE — Mute
Volume+	+ VOL — Vol +
Volume-	VOL – — Vol -
Pop-Up Menu	TOP MENU MENU — Menu
Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU — Shift + Menu
Option	SETTINGS OPT — Options
Display	SHIFT + DISPLAY INFO — Shift + Info
Return	RETURN BACK — Back
On Screen	ZOOM ⏏ — Eject
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left

Original	Rechange
Enter	OK — Ok
Play/Band	PLAY MODE ▶ — Play
Pause	❚❚ — Pause
Stop	■ — Stop
Mode	ECO 3D — 3D
Tuning >>	» — >>
<< Tuning	« — <<
Preset >>I	»I — >>I
I<< Preset	I« — I<<
Info	DISPLAY INFO — Info
Sleep	PROG SLEEP — Sleep
1	1 — 1
2	2 — 2
3	3 — 3
4	4 — 4
5	5 — 5
6	6 — 6

Original		Rechange	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
MEMORY +10	+10/Memory	-/-- GUIDE	Guide
ENT	ENT	FAV PRE-CH	Pre Ch
TUNER	Tuner	A	Red
USB	USB	B	Green
NET	NET	C	Yellow
PHONO	Phono	D	Blue
BD DVD	BD/DVD Scene	SHIFT + A	Shift + Red
TV	TV Scene	SHIFT + B	Shift + Green
NET	NET Scene	SHIFT + C	Shift + Yellow
RADIO	Radio Scene	SHIFT + D	Shift + Blue
1	HDMI 1	SHIFT + 1	Shift + 1
2	HDMI 2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	HDMI 3	SHIFT + 3	Shift + 3

Original		Rechange	
4	HDMI 4	SHIFT + 4	Shift + 4
5	HDMI 5	SHIFT + 5	Shift + 5
6	HDMI 6	SHIFT + 6	Shift + 6
7	HDMI 7	SHIFT + 7	Shift + 7
V-AUX	V-AUX	SHIFT + 8	Shift + 8
1	AV 1	SHIFT + 9	Shift + 9
2	AV 2	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
3	AV 3	SHIFT + 0	Shift + 0
4	AV 4	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
5	AV 5	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
6	AV 6	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
1	Audio 1	SHIFT + ▶	Shift + Right
2	Audio 2	SHIFT + ◀	Shift + Left