Original	Rechange	Original	Rechange
Power Receiver	Power	Net	Picture / Format
HDMI 1	Shift + 1	USB	Shift + 8
HDMI 2	Shift + 2	FM	Smart / List
HDMI 3	Shift + Yellow / YouTube /	AM	Shift + Display / Media
HDMI 4	Shift + 4	Preset Up	Shift + >>I / Preset+
HDMI 5	Shift + 5	Tuning Up	CH+ / Page+
V-AUX	Shift + 7	Info	Info / Angle
AV 1	Shift + Red / Netflix /	Memory	Rec / Rec Mode
AV 2	Shift + Green / APP /	Preset Down	Shift + I<< / Preset-
AV 3	Shift + 9	Tuning Down	CH- / Page-
AV 4	Shift + Guide / EPG / -/--	Movie	Shift + TV/Radio / Program
AV 5	Shift + 0	Music	Sound / Title
AV 6	Shift + Fav / Marker / PC	Sur. Decode	AV / Input / RDS
Audio	Audio / Lang I/II	Straight	Blue / Prime Video / Random
Dock	Text / Goto	Sleep	Sleep / Timer
Tuner	Shift + 6	Party	Exit / Cancel / Clear
Phono	Shift + AV / Input / RDS	Enhancer	Yellow / YouTube / Repeat

Original	Rechange	Original	Rechange
Pure Direct	Subtitle / EQ	Pop-Up Menu	Menu / Home
BD	Red / Netflix / Search	Mute	Mute / Dimmer
TV	Green / APP / Repeat	Mode	Zoom / Size
CD	Shift + 3	Stop	Stop / Hold
Radio	TV/Radio /	Pause	Pause / Step / Freeze
On Screen	Eject / Surround	Play	Play / Slow
Up	Up	<<	<< / Tune-
Option	Setup / OPT /	>>	>> / Tune+
Volume+	Vol +	I <<	I << / Preset-
Left	Left	>>I	>>I / Preset+
Enter	OK	1	1
Right	Right	2	2
Volume-	Vol -	3	3
Return	Back / Return	4	4
Down	Down	5	5
Display	Display / Media	6	6
Top Menu	D. Menu / Top Menu	7	7

Original		Rechange		Original	Rechange
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		

Original		Rechange	
	Power Receiver		Power
1	HDMI 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
2	HDMI 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
3	HDMI 3	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
4	HDMI 4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
5	HDMI 5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
V-AUX	V-AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
1	AV 1	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
2	AV 2	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
3	AV 3	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
4	AV 4	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
5	AV 5	SHIFT + HDMI-BAT 0	Shift + 0
6	AV 6	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DOCK	Dock	GOTO TEXT	Text / Goto
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
PHONO	Phono	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS

Original		Rechange	
NET	Net	FORMAT PICTURE	Picture / Format
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8
FM	FM	LIST SMART	Smart / List
AM	AM	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
PRESET	Preset Up	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
TUNING	Tuning Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
MEMORY	Memory	REC MODE	Rec / Rec Mode
PRESET	Preset Down	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
TUNING	Tuning Down	CH PAGE -	CH- / Page-
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PARTY	Party	SHIFT + MEDIA DISPLAY	Shift + Display / Media
BD/DVD	BD/DVD	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
TV	TV	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Up		Up

Original		Rechange	
	Volume+		Vol +
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Volume-	VOL	Vol -
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
	Down		Down
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
POP-UP MENU	Pop-Up Menu	HOME MENU	Menu / Home
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+

Original		Rechange	
	I <<	PRESET-	I << / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
ENT	ENT	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC