Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute		Mute / Dimmer
	1		1
	2		2
	3		3
	Mark		Fav / Marker / PC
	4		4
	5		5
	6		6
	Tv/Radio		TV/Radio /
	7		7
	8		8
	9		9
	Source		AV / Input / RDS
	Timeshift		Smart / List
	0		0
	Recall		Back / Return

Original		Rechange	
	Info		Info / Angle
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Text		Text / Goto
	Down		Down
	EPG		Guide / EPG / -/--
	<<		<< / Tune-
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	I<<		I<< / Preset-
	Rec		Rec / Rec Mode
	Audio/Lang		Audio / Lang I/II

Original	Rechange	Original	Rechange
>>	TUNE+ >> / Tune+		
PAGE UP Page Up	SHIFT + CH PAGE + Shift + CH+ /		
PAGE DOWN Page Down	SHIFT + CH PAGE − Shift + CH- /		
>>I	PRESET+ >>I / Preset+		
VOL- Vol-	VOL − Vol-		
VOL+ Vol+	+ VOL Vol+		
CH- CH-	CH PAGE − CH- / Page-		
CH+ CH+	+ CH PAGE CH+ / Page+		
HDMI HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0		
ZOOM Zoom	SIZE ZOOM Zoom / Size		
SUBTITLE Subtitle	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
AUTO/GOTO Auto/Goto	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		