| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Mute | MUTE | Mute |
| | Power | | Power |
| | [ ≡] | REPEAT TEXT | Text |
| | [ i +] | DISPLAY INFO | Info |
| | [ 1l 2] | ECO 3D | 3D |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| | Up | | Up |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| OK LIST | OK/ List | OK | Ok |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| P⇆P | P↔P | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| | Vol + | VOL + | Vol + |
| | Vol - | VOL − | Vol - |
| P | P+ | CH + | Ch + |
| P | P- | CH − | Ch - |
| | [ <>] | PICTURE FORMAT | Format |
| | [ . . . ] | AD SUBT | Subt |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE | Guide |
| DEMO | Red/ Demo | A | Red |
| | Green | B | Green |
| | Yellow | C | Yellow |
| | Blue | D | Blue |
| MHEG CANCEL | MHEG/ Cancel | SEARCH TV/R | TV/ R |

| Original | | Replacement | | Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MENU BROWSE | Menu | TOP MENU MENU | Menu | | | | |
| OPTION | Option | SETTINGS OPT | Options | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |