Original		Rechange	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
1	1	1	1
2	02	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
i	i	DISPLAY INFO	Info
0	0	0	0
R	R	RETURN BACK	Back
	□	APP MEDIA	Media
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	■	HOME SMART	Smart

Original		Rechange	
	Up / P+		Up
	Up / P+	CH +	Ch +
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -	VOL −	Vol -
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +	VOL +	Vol +
	Down / P-		Down
	Down / P-	CH −	Ch -
	Text	REPEAT TEXT	Text
	Input	TIMER AV	AV
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
	Text Cancel	■	Stop
	Text Reveal	PLAY MODE ▶	Play

Original	Rechange	Original	Rechange
Text Timer	>>		
Text Up	>>|		
Text Index	<<		
Text Size	Rec		
Text Hold	Pause		
Text Down	|<<		