Original	Rechange	Original	Rechange
Power	Power	>>I	>>I
Setup	Options	<</<I	<<
Open/Close	Eject	Play	Play
MC	List	Pause	Pause
Audio	Dual	>>/I >>	>>
Subtitle	Subt	Return	Back
PIP Audio	3D	Pop Menu/Menu	D. Menu
Angle	Sleep	Display	Info
Clear	Exit	Top Menu	Menu
Search	TV/R	Up	Up
Repeat	Text	Down	Down
A-B	AV	Right	Right
HDMI	Smart	Left	Left
OSC	Media	OK	Ok
PIP	Format	Red/Program	Red
I<<	I<<	Green/Digest	Green
Stop	Stop	Yellow/Zoom	Yellow

Original		Rechange		Original		Rechange	
BOOKMARK	Blue/ Bookmark	D	Blue				
1	1	1	1				
2	2	2	2				
3	3	3	3				
4	4	4	4				
5	5	5	5				
6	6	6	6				
7	7	7	7				
8	8	8	8				
9	9	9	9				
0	0	0	0				
I>	I >	-/-- GUIDE	Guide				
	Nothing	FAV PRE-CH	Pre Ch				