| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| Power | Power | Mute | Mute / Dimmer |
| Red/ ↑ | Red / Netflix / Search | P+ | CH+ / Page+ |
| Green/ ↓ | Green / APP / Repeat | Vol - | Vol - |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat | P- | CH- / Page- |
| Blue | Blue / Prime Video / Random | 1 | 1 |
| M | Menu / Home | 2 | 2 |
| Return | Back / Return | 3 | 3 |
| Up | Up | 4 | 4 |
| Left | Left | 5 | 5 |
| OK | OK | 6 | 6 |
| Right | Right | 7 | 7 |
| Down | Down | 8 | 8 |
| Source | AV / Input / RDS | 9 | 9 |
| Presets | D. Menu / Top | FAV | Shift + Fav / Marker / PC |
| Info | Info / Angle | 0 | 0 |
| EPG | Guide / EPG / -/-- | Recall | Fav / Marker / PC |
| Vol + | Vol + | Screen | Picture / Format |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| LANG | Lang | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II | | |
| SUBTITLE | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer | | |
| | (O) | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| | O/World | LIST SMART | Smart / List | | |
| | [≡x] | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / | | |
| | [≡] | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |