Mandis shop

RRMCGA200AWSA

Original	Replacement	
On/Stand-by	Power	
Dolby Virtual Speaker	APP MEDIA	Media
News	D	Blue
Cinema/Game	B	Green
Sport	C	Yellow
Standard	A	Red
Digital 1-2	1	1
Line 1-2	2	2
Vol +	+ VOL	Vol +
Vol -	VOL −	Vol -
Bass/Treble	SETTINGS OPT	Options
Dimmer/Sens	SOUND DUAL	Dual
Mute	MUTE	Mute
Subwoofer Level	+ CH	Ch +
Subwoofer Level Down	CH −	Ch -
Center Spk Level	>>	>>
Center Spk Level Down	<<	<<

Original	Replacement	
On/Stand-by Tv	SHIFT +	Shift + Power
Input Tv	TIMER AV	AV
CH+ Tv	▲	Up
CH- Tv	▼	Down
Vol + Tv	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
Vol - Tv	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -

https://telecomandis.be/Sharp/1635-710-replacement-remote-control-for-Sharp-RRMCGA200AWSA.htm