Original		Replacement	
Power		Power	
Input		AV / Input / RDS	
VF		Shift + 1	
AR		Shift + 2	
SAT		Shift + 0	
SAT		Shift + 3	
Tv/Radio		TV/Radio /	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
Menu		Menu / Home	

Original		Replacement	
0		0	
FAV		Fav / Marker / PC	
Red		Red / Netflix / Search	
Green		Green / APP / Repeat	
Yellow		Yellow / YouTube / Repeat	
Blue		Blue / Prime Video / Random	
Text		Text / Goto	
Up		Up	
Mute		Mute / Dimmer	
Left		Left	
OK		OK	
Right		Right	
Back		Back / Return	
Down		Down	
Exit		Exit / Cancel / Clear	
Vol +		Vol +	
APP		Shift + Green / APP / Repeat	

Original		Replacement		Original	Replacement
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+		
V-	Vol -	VOL -	Vol -		
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
P-	P-	CH PAGE -	CH- / Page-		
Audio	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
Sub	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
List	List	LIST SMART	Smart / List		
Info	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		