Mandis shop

# NAD ZR2

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| ON | On | | Power |
| OFF | Off | SHIFT + | Shift + Power |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| VOLUME ▲ | Vol+ | + VOL | Vol + |
| VOLUME ▼ | Vol- | VOL − | Vol - |
| PRESET ▶ | Preset > | ▶ | Right |
| PRESET ◀ | < Preset | ◀ | Left |
| FM | FM | 1 | 1 |
| AM | AM | 2 | 2 |
| DVD | DVD | 3 | 3 |
| CAB/SAT | CAB/SAT | 4 | 4 |
| VCR | VCR | 5 | 5 |
| VIDEO 4 | Video 4 | 6 | 6 |
| VIDEO 5 | Video 5 | 7 | 7 |
| VIDEO 6 | Video 6 | 8 | 8 |
| VIDEO 7 | Video 7 | 9 | 9 |
| CD | CD | -/-- GUIDE | Guide |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| DISC | DISC | 0 | 0 |
| LOCAL | Local | FAV PRE-CH | Pre Ch |

https://telecommandes-mandis.be/en/NAD/1061039-79585-replacement-remote-control-for-NAD-ZR2.html