Mandis shop

# Grundig TP 710

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| | Power | | Power | | |
| | Up | | Up | | |
| | Down | | Down | | |
| | Right | | Right | | |
| | Left | | Left | | |
| | OK | | Ok | | |
| | P+ | | Ch + | | |
| | P- | | Ch - | | |
| | Vol + | | Vol + | | |
| | Vol - | | Vol - | | |
| | i | | Info | | |

https://telecomands.nl/Grundig/1633-764/replacement-remote-control-for-Grundig-TP710-26205990.htm