Mandis shop

# LG AKB36144901

| Original | Replacement |
|---|---|
| Power | Power |
| Auto | Auto |
| Ratio | Eco / Aspect |
| Input | Source |
| Exit | Shift + Menu |
| Menu | Menu |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | Enter |
| Right | Right |
| Down | Down |
| ☼ Brightness | Vol + / Page + |
| ● Contrast | Vol - / Page - |
| Color Adj | Comp / Video |
| Mode | Mode |
| Sleep | Shift + Power |
| Keystone | Shift + Up |

| Original | Replacement |
|---|---|
| Keystone | Shift + Down |
| Still | Freeze / Timer |
| Blank | Blank / Mute |
| Lamp | + / Play |
| Timer | Shift + Freeze / Timer |
| W.Peak | 3D / Invert |
| Picture | - / Stop |

https://telecommandes-mandis.be/en/LG/1063890-23535-replacement-remote-control-for-LG-AKB36144901.html