Mandis shop

ok. OCS120BT-B

Original		Replacement		Original	Replacement
STANDBY	Standby		Power		
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
SUB PAIR	Sub Pair	LIST SMART	Smart / List		
BLUETOOTH	Bluetooth Play/Pause	SLOW	Play / Slow		
BLUETOOTH	Bluetooth >>I	PRESET+	>>I / Preset+		
BLUETOOTH	Bluetooth I<<	PRESET-	I<< / Preset-		
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
Master VOL+	Master Vol +	VOL +	Vol +		
VOL- Master	Master Vol -	VOL -	Vol -		
SUB+	Sub+	CH PAGE +	CH+ / Page+		
SUB-	Sub-	CH PAGE -	CH- / Page-		

https://telecomandi.mandis.be/en/ok/1067-920-replacement-remote-control-for-ok-OCS120BT-B.htm