Mandis shop

JVC RM-V751U

Original	Replacement	Original	Replacement
Zoom T	CH+ / Page+		
Start / Stop	Power		
Zoom W	CH- / Page-		
S. Shot	Picture / Format		
Info	Info / Angle		
-	Vol -		
Up	Up		
+	Vol +		
Left / <<	<< / Tune-		
SET/ Play/ Pause	Play / Slow		
Right / >>	>> / Tune+		
I <<	I << / Preset -		
Down	Down		
>>I	>>I / Preset +		
Playlist	Smart / List		
Disp	Display / Media		
Index	D. Menu / Top Menu		