Mandis shop

Denver IFI-700

Original		Replacement	
STANDBY	Standby		Power
	Up		Up
PLAY/PAUSE	Play	SLOW	Play / Slow
PLAY/PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	I<</ Left		Left
	I<</ Left	PRESET-	I<< / Preset-
ENTER	Enter	OK	OK
	Right / >>I		Right
	Right / >>I	PRESET+	>>I / Preset+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Down		Down
iPod AUX	iPod/AUX	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
TREB	Treble-	CH PAGE	CH- / Page-
	Treble+	CH PAGE	CH+ / Page+
BAS	Bass-	MEDIA DISPLAY	Display / Media
ASS	Bass+	LIST SMART	Smart / List
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Original		Replacement	
VOLU	Vol -	VOL	Vol -
ILUME	Vol +	VOL	Vol +

https://telecomands.nl/Denver/1625-289-replacement-remote-control-for-Denver-IFI-160-IFI-700.html