Original		Replacement	
	Power		Power
TV/RAD	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
	☼	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU SUBTITLE	Subtitle/Q.Menu	AD SUBT	Subt
Portal	Portal	APP MEDIA	Media
INPUT	Input	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide

Original		Replacement	
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
Q.VIEW	Q.View	PROG SLEEP	Sleep
3D	3D	ECO 3D	3D
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SMART	Smart	HOME SMART	Smart
P PAGE	P+	+ CH	Ch +
P PAGE	P-	CH −	Ch -
	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
T.OPT	T.Opt.	SETTINGS OPT	Options
BACK	Back	RETURN BACK	Back
OK	OK	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right

Original		Replacement		Original	Replacement
	Left		Left		
AD/*	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt		
REC/*	Rec	REC MODE	Rec		
	Stop		Stop		
	Play	PLAY MODE	Play		
	<<		<<		
	>>		>>		
	Pause		Pause		
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
RECENT	Recent	PICTURE FORMAT	Format		
LIVE MENU	Live Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		