Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power	List	List
Input	AV	Q. View	Options
Tv/ Rad	TV/ R	Menu	Menu
Guide	Guide	Exit	Exit
Info	Info	Return	Back
Ratio	Format	Text	Text
AV Mode	3D	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right	Right
3	3	Left	Left
4	4	OK	Ok
5	5	FAV	Pre Ch
6	6	Vol +	Vol +
7	7	Vol -	Vol -
8	8	Mute	Mute
9	9	P+	Ch +
0	0	P-	Ch -

Original		Replacement		Original	Replacement
	Red	A	Red		
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
SUBPAGE	[≡o] / Subpage	ZOOM	Eject		
HOLD	[≡+] / Hold	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
INDEX	[≡i] / Index	HOME SMART	Smart		
REVEAL	[≡?] / Reveal	APP MEDIA	Media		
I/II	I / II	SOUND DUAL	Dual		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep		