| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | | Power |
| PC AUTO | PC Auto / Open/Close | ZOOM | Eject |
| FAV | Fav | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| FAV+ | Fav+ | SHIFT + | Shift + Right |
| FAV- | Fav- | SHIFT + | Shift + Left |
| P.MODE | P.Mode | SHIFT + PICTURE FORMAT | Shift + Format |
| S.MODE | S.Mode | SOUND DUAL | Dual |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| -/-- | -/-- | SHIFT + -/-- GUIDE | Shift + Guide |
| | Recall | RETURN BACK | Back |
| INFO | Info | DISPLAY INFO | Info |
| INPUT | Input | TIMER AV | AV |
| ASPECT | Aspect | PICTURE FORMAT | Format |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| OK | OK | OK | Ok |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| MENU | Menu | TOP MENU MENU | Menu |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| DVD SETUP EXIT | Exit / DVD Setup | CLEAR EXIT | Exit |
| DVD SETUP EXIT | Exit / DVD Setup | SETTINGS OPT | Options |
| + | Vol+ | + VOL | Vol + |
| − | Vol- | VOL − | Vol - |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| AUDIO LANG | Audio / Lang | SHIFT + SOUND DUAL | Shift + Dual |
| CH+ | CH+ | CH + | Ch + |
| CH- | CH- | CH - | Ch - |
| TEXT ANGLE | Text / Angle | REPEAT TEXT | Text |
| HOLD ZOOM | Zoom / Hold | SHIFT + ZOOM | Shift + Eject |
| TV/RADIO D.MENU | TV/Radio / | SEARCH TV/R | TV/R |
| TV/RADIO D.MENU | TV/Radio / | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| EPG TITLE | EPG / Title | -/-- GUIDE | Guide |
| INDEX D.DISP | Index / D.Disp | HOME SMART | Smart |
| SIZE | Play/Pause / Size | PLAY MODE | Play |
| SIZE | Play/Pause / Size | | Pause |
| REVEAL | << / Reveal | | << |
| SUBPAGE SUBTITLE | >> / Subpage / Subtitle | | >> |
| SUBPAGE SUBTITLE | >> / Subpage / Subtitle | AD SUBT | Subt |
| GOTO | Goto | APP MEDIA | Media |
| | Stop | | Stop |
| | I<< | | I<< |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | >>I | | >>I |
| PROGRAM | Red / Program | A | Red |
| INTRO | Green / Intro | B | Green |
| REPEAT | Yellow / Repeat | C | Yellow |
| REPEAT | Yellow / Repeat | SHIFT + REPEAT TEXT | Shift + Text |
| A-B | Blue / A-B | D | Blue |