Mandis shop

Panasonic N2QAYA000110



Original		Replacement	
Power	Power	Power	
Auto Setup	Auto Setup	Auto	
Computer 1	Computer 1	Comp / Video	
Computer 2	Computer 2	Volt / Focus	
HDMI	HDMI	Shift	+ Auto — Shift + Auto
Video	Video	Shift	+ Comp / Video — Shift + Comp / Video
Memory Viewer/USB	Memory Viewer/USB	Source	Source
Up	Up	Up	Up
Down	Down	Down	Down
Right	Right	Right	Right
Left	Left	Left	Left
Enter	Enter	Enter	Enter
Menu	Menu	Menu	Menu
Aspect	Aspect	Eco	Eco / Aspect
Keystone	Keystone	Shift	+ Up — Shift + Up
Info	Info	Help	Help / Info
Freeze	Freeze	Timer Freeze	Freeze / Timer

Original		Replacement	
AV Mute	AV Mute	Mute Blank	Blank / Mute
P-Timer	P-Timer	Shift	+ Timer Freeze — Shift + Freeze / Timer
Lamp	Lamp	Shift	+ Power — Shift + Power
D.Zoom+	D.Zoom+	Play +	+ / Play
D.Zoom-	D.Zoom-	Stop −	- / Stop
Vol+	Vol+	Page▲ Vol	Vol + / Page +
Vol-	Vol-	Page▼ Vol	Vol - / Page -
Image	Image	Invert 3D	3D / Invert
Mute	Mute	Shift	+ Mute Blank — Shift + Blank / Mute
Daylight View	Daylight View	Mode	Mode

https://telecommandes-mandis.be/en/Panasonic/1063396-66162-replacement-remote-control-for-Panasonic-N2QAYA000110.html