Mandis shop

CU- XR048

Original	Replacement
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Power	Power
Mono	Audio / Lang I/II
Sleep	Sleep / Timer
Disc Change	AV / Input / RDS
Open/Close	Eject / Surround
Display	Display / Media
Morphing	Subtitle / EQ
←O	Left
O→	Right
Disc 1	1
Disc 2	2
Disc 3	3
Clear	Exit / Cancel / Clear
PGM	TV/Radio /
Repeat	Green / APP / Repeat

Original	Replacement
Random	Blue / Prime Video / Random
AUX →	OK
Tape I-II	5
Band	D.Menu / Top
CD	Shift + 3
Play/<>	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
I<<Track	I<< / Preset-
>>I/Track	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+

https://telecomands.nl/Pioneer/1663/242/replacement-remote-control-for-Pioneer-CU-XR048.htm