| Original | Replacement |
|---|---|
| Power | Power |
| Screen | Picture / Format |
| Lang | Audio / Lang I/II |
| Subtitle | Subtitle / EQ |
| World | Smart / List |
| Red/ ↑ | Red / Netflix / Search |
| Green/ ↓ | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |

| Original | Replacement |
|---|---|
| [ ≡] | Text / Goto |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| Recall | Back / Return |
| Up | Up |
| Menu | Menu / Home |
| Right | Right |
| Left | Left |
| Return | Shift + Back / Return |
| Return | Exit / Cancel / Clear |
| Down | Down |
| OK | OK |
| Source | AV / Input / RDS |
| FAV | Fav / Marker / PC |
| Presets | Display / Media |
| Sleep | Sleep / Timer |
| V+ | Vol + |

| Original | | Replacement | | Original | Replacement |
|---|---|---|---|---|---|
| P+ | PR+ | CH PAGE | CH+ / Page+ | | |
| INFO | Info | ANGLE INFO | Info / Angle | | |
| | Mute | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer | | |
| EPG | EPG | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| V- | Vol - | VOL | Vol - | | |
| P- | PR- | CH PAGE | CH- / Page- | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |