Mandis shop

Samsung AH5900048A

Original		Replacement	
On/Standby	On / Standby		Power
Timer On/Off	Timer On/Off	TIMER AV	AV
Timer/ Clock	Timer / Clock	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
Preset EQ	Preset EQ	TOP MENU MENU	Menu
S.Bass	S.Bass	DISPLAY INFO	Info
Mute	Mute	MUTE	Mute
Function	Function	SETTINGS OPT	Options
Sleep	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
Program /Set	Program / Set	SHIFT + PROG SLEEP	Shift + Sleep
Mono/ST.	Mono / ST.	SEARCH TV/R	TV/R
Tuner Band	Tuner / Band	AD SUBT	Subt
CD Repeat	CD Repeat	RETURN BACK	Back
Open/ Close	Open / Close	ZOOM	Eject
Disc Skip	Disc Skip		>>
+10	+10	-/-- GUIDE	Guide
CD	CD Stop		Stop
CD	CD Play / Pause	PLAY MODE	Play

Original		Replacement	
CD	CD Play / Pause		Pause
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL +	Vol +		Up
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -
VOL –	Vol -		Down
CD	CD >>I / Up		>>I
CD	CD >>I / Up		Right
CD	CD >>I / Up	+ CH	Ch +
CD	CD I<< / Down		I<<
CD	CD I<< / Down	CH –	Ch -
CD	CD I<< / Down		Left
Tuning Mode	Tuning Mode	OK	Ok

https://telecommandes-mandis.be/en/Samsung/1059092-81757-replacement-remote-control-for-Samsung-AH5900048A.html