Original		Replacement	
	Power		Power
OPTICAL	Optical	1	1
OPTICAL	Optical	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
AUX	AUX	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
BT	BT	BLUETOOTH 9	9
BT	BT	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
HDMI ARC	HDMI ARC	HDMI - SAT 0	0
HDMI ARC	HDMI ARC	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VOL+	Vol+	VOL +	Vol+
VOL+	Vol+		Up
	I<	PRESET-	I<< / Preset-
	I<		Left
⏯/PAIR	Play/Pause / Pair	OK	OK
⏯/PAIR	Play/Pause / Pair	SLOW	Play / Slow
⏯/PAIR	Play/Pause / Pair	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

Original		Replacement	
	>I	PRESET+	>>I / Preset+
	>I		Right
VOL-	Vol-	VOL -	Vol-
VOL-	Vol-		Down
NEWS	News	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
MOVIE	Movie	FORMAT PICTURE	Picture / Format
MUSIC	Music	TITLE SOUND	Sound / Title

Original	Replacement	Original	Replacement
Power	Power		
Bluetooth	9		
Source	AV / Input / RDS		
Vol+	Vol+		
Vol-	Vol-		
Mute	Mute / Dimmer		
>>I	>>I / Preset+		
I<<	I<< / Preset-		
Play/Pause	Play / Slow		
Play/Pause	Pause / Step / Freeze		
Bass+	Right		
Bass-	Left		
EQ	Subtitle / EQ		
Tre+	Up		
Tre-	Down		