Mandis shop

RMTC202

Original	Replacement
Power	Power
Sound	Sound / Title
Mega Bass	Audio / Lang I/II
Function	Menu / Home
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Mode	Picture / Format
0/10	0
>10	Guide / EPG / -/--
Play	Play / Slow

Original	Replacement
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Pause	Pause / Step / Freeze
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Tune+	Shift + >> /
Vol +	Vol +
Band	TV/Radio /
Tune-	Shift + << /
Vol -	Vol -

https://telecomands.nl/sony/1065-358/replacement-remote-control-for-Sony-RMT-C202.html