| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | 1 | | 1 |
| | 2 | | 2 |
| | 3 | | 3 |
| | 4 | | 4 |
| | 5 | | 5 |
| | 6 | | 6 |
| | 7 | | 7 |
| | 8 | | 8 |
| | 9 | | 9 |
| | Mute | | Mute / Dimmer |
| | 0 | | 0 |
| | 16:9 | | Picture / Format |
| | S/M/D | | Display / Media |
| | PP | | Back / Return |
| | ⇄ | | Smart / List |
| | P+ | | CH+ / Page+ |

| Original | | Replacement | |
|---|---|---|---|
| | P+ | | Up |
| | V- | | Vol - |
| | V- | | Left |
| | Menu | | Menu / Home |
| | Menu | | OK |
| | V+ | | Vol + |
| | V+ | | Right |
| | P- | | CH- / Page- |
| | P- | | Down |
| | Tv | | TV/Radio / |
| | Exit | | Exit / Cancel / Clear |
| | Av | | AV / Input / RDS |
| | Red | | Red / Netflix / Search |
| | Green | | Green / APP / Repeat |
| | Yellow | | Yellow / YouTube / Repeat |
| | Blue | | Blue / Prime Video / Random |
| | ≡Text | | Text / Goto |

| Original | Replacement | Original | Replacement |
|---|---|---|---|
| / ≡Mix | LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II | | |
| ≡Time Page | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ | | |
| Info | ANGLE INFO Info / Angle | | |
| ≡i | -/-- GUIDE EPG Guide / EPG / -/-- | | |
| ≡+ | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC | | |
| ≡♦ | OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / | | |
| ≡x Cancel | SIZE ZOOM Zoom / Size | | |
| ≡? Reveal | TOP MENU D.MENU D.Menu / Top | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |