| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| POWER | Power | POWER | Power |
| OPEN/CLOSE | Open/Close | SURROUND | Eject / Surround |
| TV POWER | Power Tv | SHIFT + POWER | Shift + Power |
| DVD | DVD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| HDD | HDD | SHIFT + AUX - HDD 7 | Shift + 7 |
| AV | AV | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| AV | Av Tv | SHIFT + RDS AV INPUT | Shift + AV / Input / RDS |
| 1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| PR | PR+ Tv | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | PR- Tv | CH PAGE − | CH- / Page- |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| VOL | Vol+ Tv | VOL + | Vol+ |
| TV/DVD | Tv/DVD | LIST SMART | Smart / List |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| MUTE | Mute Tv | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Vol- Tv | VOL − | Vol- |
| DISPLAY | Display | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| TV/RADIO | Tv/Radio | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| REC | Rec | REC MODE | Rec / Rec Mode |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| REPEAT | Repeat | SHIFT + APP REPEAT | Shift + Green / APP / |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| PAUSE/STEP | Pause/Step | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| PLAY | Play | SLOW | Play / Slow |
| STOP | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| HOME | Home | HOME MENU | Menu / Home |
| | Up/PR+ | | Up |
| MENU/LIST | Menu/List | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| GUIDE | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Down/PR- | | Down |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| FAV | Red/FAV | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| AUDIO | Green/Audio | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| SUBTITLE | Yellow/Subtitle | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| TIMESHIFT | Blue/Timeshift | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| MARKER | Marker | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| SEARCH | Search | SHIFT + NETFLIX SEARCH | Shift + Red / Netflix / Search |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| DUBBING | Dubbing | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| TITLE | Title | TITLE SOUND | Sound / Title |
| THUMBNAIL | Thumbnail | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| RANDOM | Random | SHIFT + Prime Video RANDOM | Shift + Blue / Prime |
| CHP.ADD | CHP.ADD | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| PIP | PIP | FORMAT PICTURE | Picture / Format |