Mandis shop

Yamaha RAV22

Original		Rechange	
DVD	DVD	2	2
DTV/CBL	DTV/CBL	1	1
VCR	VCR	4	4
POWER	Power		Power
CD	CD	3	3
MD/CD-R	MD/CD-R	8	8
V-AUX	V-AUX	7	7
MULTI CH IN	Multi CH In	5	5
TUNER	Tuner	6	6
A/B/C/D/E	A/B/C/D/E	SMART	Smart / List
– PRES	Preset-	PRESET-	I<< / Preset-
RESET +	Preset+	PRESET+	>>I / Preset+
STANDARD	Standard	SOUND	Sound / Title
5CH STEREO	5CH Stereo	AUDIO	Audio / Lang I/II
NIGHT	Night	SURROUND	Eject / Surround
SLEEP	Sleep	SLEEP	Sleep / Timer
TEST	Test	TEXT	Text / Goto

Original		Rechange	
+ VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol+
STRAIGHT	Straight	SUBTITLE	Subtitle / EQ
PROG –	Prog-	CH PAGE –	CH- / Page-
MUTE	Mute	MUTE	Mute / Dimmer
PROG +	Prog+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
LEVEL	Level	DISPLAY	Display / Media
VOLUME –	Vol-	VOL –	Vol-
SET MENU	Set Menu	MENU	Menu / Home
	Up		Up
	Down		Down
–	-		Left
+	+		Right

https://telecommandes-mandis.be/fr/Yamaha/1055600-18080-telecommande-de-remplacement-pour-Yamaha-RAV22-WG707200.html