Original	Rechange
Power	Power
Call	Pre Ch
Mute	Mute
Source	AV
P.Mode	Shift + Format
S.Mode	Shift + Dual
I / II	Dual
Sleep	Sleep
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Original	Rechange
0	0
-/--/---	Guide
QV	Smart
TV Menu	Menu
TV / Text	Text
Mix	Media
Call	Back
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
Enter	Ok
V +	Vol +
V -	Vol -
P +	Ch +
P -	Ch -
Red	Red

Original		Rechange		Original	Rechange
	Green	B	Green		
	Yellow	C	Yellow		
	Blue	D	Blue		
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt		
HOLD	Hold	II	Pause		
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format		
REVEAL	Reveal	SEARCH TV/R	TV/R		
INDEX	Index	DISPLAY INFO	Info		
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit		