Original		Rechange	
Standby		Power	
Mute		Mute	
PN		Smart	
Open/Close		Eject	
<<		<<	
>>		>>	
Play		Play	
Pause		Pause	
Stop		Stop	
I<<		I<<	
>>I		>>I	
Setup		Menu	
Source		AV	
Info		Info	
Return/Exit		Back	
CH+		Ch +	
CH-		Ch -	

Original		Rechange	
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
OK		Ok	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	

Original	Rechange	Original	Rechange
Slow	Media		
Goto	Options		
Program	Sleep		
Title/TTX	Text		
Audio	Dual		
Subtitle	Subt		
Red/Repeat	Red		
Green/A-B	Green		
Yellow/Menu	Yellow		
Blue/Angle	Blue		
EPG	Guide		
Favorite	Pre Ch		
Tv/Radio	TV/R		
Record	Rec		