# Mandis shop

## Emtec N200

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Home | | Smart |
| | Option | | Options |
| | Return | | Back |
| | Up | | Up |
| | Down | | Down |
| | Right | | Right |
| | Left | | Left |
| | Enter | | Ok |
| | Vol + | | Vol + |
| | Vol - | | Vol - |
| | Mute | | Mute |
| | >>I | | >>I |
| | I << | | I << |
| | Play | | Play |
| | Pause | | Pause |
| | >> | | >> |

| Original | | Rechange | |
|---|---|---|---|
| | << | | << |
| | Stop | | Stop |
| | Eject | | Eject |
| | Tv Sys | | Media |
| | Search | | TV/R |

https://telecommande.com/fr/Emtec/1532-1533-telecommande-remplacement-pour-Emtec-Mini-Cube-N200.htm