Mandis shop

RC-82PM

Original		Rechange		Original	Rechange
PHONO	Phono	8	8		
CD	CD	3	3		
TUNER	Tuner	6	6		
1—A	AUX 1	4	4		
UX—2	AUX 2	7	7		
TAPE 1	Tape 1	1	1		
DCC/ TAPE 2	DCC/Tape 2	2	2		
TAPE 3	Tape 3	5	5		
PROCESSOR	Processor	SMART	Smart / List		
VOLUME	Volume+	+ VOL	Vol+		
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
VOLUME	Volume-	VOL −	Vol-		

https://telecommandes-mandis.be/fr/Marantz/1058506-19604-telecommande-de-remplacement-pour-Marantz-RC-82PM-ZK137J0010.html